

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ K20



Ξεκινώντας την συσκευή

Απαιτείται κάρτα SIM

2. Το GPS χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους για τη σύνδεση με δορυφόρους GPS, εάν η συσκευή βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο χρησιμοποιεί κυρίως LBS για την τοποθέτηση με λιγότερη ακρίβεια εντοπισμού.

3. Ο εντοπισμός του GPS βασίζεται στους δορυφόρους GPS στο διάστημα και για να εντοπίσετε την συσκευή θα πρέπει να βρίσκετε σε εξωτερικούς χώρους, ή κοντά στο παράθυρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η κανονική χρήση σήματος για την ακριβή θέση.

4. Εάν δεν υπάρχει σήμα GPS, και αλλάξετε τη λειτουργία θέσης σε LBS, η ακρίβεια της θέσης της συσκευής θα εξαρτάτε από την απόσταση και τον αριθμό των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας.

5. Ο χρόνος αναμονής της μπαταρίας εξαρτάται από το σήμα GPS, την κατάσταση του σήματος GSM και τον χώρο που βρίσκετε η συσκευή.

Χαρακτηριστικά τηλεφώνου K20

1 Κινητό τηλέφωνο καθώς και gps tracker, ειδικά για τον ηλικιωμένους

2 Υψηλός φακός, Μεγάλη γραμματοσειρά, δυνατό ηχείο, υποστήριξη TF κάρτα (δεν περιλαμβάνετε)

3Τσιπ GPS υψηλής ακρίβειας, GPS / LBS ευφυής παρακολούθηση

4Keelin πλατφόρμα παρακολούθησης της συσκευής, Keelin APP (εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση Μηνύματα SMS

5 Απομακρυσμένη φροντίδα, συναγερμός SOS και πολλοί χρήσιμοι συναγερμοί / ειδοποιήσεις

6 Ενσωματωμένο βηματόμετρο, καθημερινή δραστηριότητα και παρακολούθηση του ηλικιωμένου μέσω της εφαρμογής

Λειτουργία πλήκτρων




Λειτουργία πλήκτρου menu



Hang Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής πατάτε μια φορά το πλήκτρο hang από δεξιά

Answer (απάντηση κλήσης)
() (σελίδα αριστερά και επάνω)
) (σελίδα δεξιά και κάτω)



Επιστροφή ενέργειας

Menu (Call και Fm) πραγματοποίηση κλήσης
Menu View και Fm – αναφορά των κλήσεων
Menu Sent text και Fm- δημιουργία μηνύματος
Menu save to phone – αποθήκευση μηνύματος στην συσκευή
Menu delete διαγραφή μηνύματος

Πατώντας μια φορά το πλήκτρο **Menu** βλέπουμε τις κλήσεις που πραγματοποιήσαμε και δεχτήκαμε

Για το κυρίως menu πατήστε μια φορά το πλήκτρο **FM** και με τα πλήτρα () επιλέγουμε τα παρακάτω πεδία

Phone Book. Τηλεφωνικός κατάλογος Πατήστε ξανά το πλήκτρο **Fm: add new connect** Προσθέστε μια επαφή στο κινητό επιλέξτε εάν την καταχωρήσετε στην κάρτα sim ή στην συσκευή
Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 100 επαφές στην αγγλική ή κινέζικη γλώσσα.

Message Πατήστε ξανά το πλήκτρο **Fm** δημιουργία μηνύματος
Message send massager αποστολή μηνύματος

Call Record - Call history και Fm βλέπετε όλες τις κλήσεις που πραγματοποιήσατε ή δεχτήκατε

Gall settings και Fm ρυθμίζετε **call waiting** την αναμονή κλήσεων, **call divent** εκτροπή κλήσεων, **advanced settings και Fm**
Gall settings και Fm από το πεδίο answer mode και FM επιλέγουμε με το any key εάν θέλετε η συσκευή να απαντάει στις κλήσεις με οποιονδήποτε πλήκτρο που θα πατηθεί και με την επιλογή **Answer mode** να απαντάει αυτόματα
Με την επιλογή **handsfree** επιλέγουμε εάν τα ακουστικά είναι ενεργά.

Healthy Care και Fm

Pedometer μέσω της εφαρμογής μπορείτε να βλέπετε το βήμα, τη συχνότητα, και τις ημερήσιες διανυόμενες αποστάσεις.

SOS manager και **Fm** καταχαρείτε τα 3 SOS τηλεφωνικά νούμερα που θα σας στείλει μήνυμα και θα τηλεφωνήσει η συσκευή όταν πατηθεί το πλήκτρο **sos**
BMI και **Fm** καταχαρείτε το φύλο σας το ύψος και τα κιλά σας

Media και **FM** audio player χρειάζεται να τοποθετήσετε memory card

Fm Radio και **FM** λειτουργία ραδιοφώνου Πιέστε το μενού για να αναζητήσετε το κανάλι

Recorder και **FM** ηχογράφηση χρειάζεται να τοποθετήσετε memory card

Tools και FM

Calender ημερολόγιο

Alarm κατάσταση των συναγερμών

Calculator αριθμομηχανή - κομπιουτεράκι

Stopwatch Χρονόμετρο,

File manager Διαχείριση αρχείων

Help , Βοήθεια περιγραφή λειτουργιών της συσκευής

Phone book καταχωρείτε τα στοιχεία σας στην συσκευή

Message

Call record καταγραφή εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων

Call record

Gps Service

Healthy Care

Media

Setting ρυθμίσεις

Phone settings και **Fm** Ρύθμιση τηλεφώνου:

Ημερομηνία και ώρα

Scheduled

Language, επιλογή γλώσσας – αγγλικά και κινέζικα

Prefer method Μέθοδος εισαγωγής συμβόλων

Profile επιλογή προφίλ,

Flight mode , Λειτουργία πτήσης,

Profiles Προφίλ ειδοποίησης: Γενικά, Σιωπηλή ρύθμιση φωνής

Voice setting ενεργοποίηση – απενεργοποίηση του ήχου της ώρας και των αριθμού κλήσεων

Security settings ενεργοποίηση κλειδώματος κάρτας sim και συσκευής

Net work settings ρυθμίσεις για το network και του Gprs

Connectivity ρυθμίσεις συσκευής για αποστολή δεδομένων στην εφαρμογή (**προσοχή μην αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις διότι θα χάσετε την επαφή της συσκευής με τον server**)

II. User Instructions

1. Feature

- ① Mobile phone as well as gps tracker, special for the elder
- ② High flashlight, Large font, Loud speaker, support TF card
- ③ High-accuracy GPS chip, GPS/LBS intelligent tracking
- ④ Keelin Tracking Platform, Keelin APP Client, SMS query
- ⑤ Remotely care, SOS alarm and many useful alarms/alerts
- ⑥ Straight Call to the elder (get through even not answer)
- ⑧ Built-in pedometer, daily activity of the elder on APP

2. Keyboard & Interface

-  **MENU / ANSWER**
Menu or Setting of different interface
Shortcut to "Call Record"
-  **BACK / HANG**
Back, clear, hang, Long press for power on/off
Shortcut to "Phone Book"
-  **LEFT / RIGHT**
Left or page up, Shortcut to "Music"
Right or page down, shortcut to "Pedometer"
-  **INTERFACE / OK**
Main Interface, OK, Enter, Choose
To Main Interface, Long press for shortcut to FM
-  **SOS**
Short press for Talking Clock
Long press for SOS alarm, will dial the administrator
-  **LOCK / UNLOCK**
Down to lock the keyboard
UP to unlock the keyboard



Λειτουργία παρακολούθησης: Το GPS είναι πάντα ενεργοποιημένο (για την παρακολούθηση συνεχούς λειτουργίας)

Σημείωση: Η ένταση της συσκευής είναι στην αριστερή πλευρά της συσκευής
Το πλήκτρο sos είναι στην επάνω πλευρά της συσκευής
Επαναφορά εργοστασιακής ρύθμισης, ο κωδικός πρόσβασης είναι 1122

Σύνδεση στην εφαρμογή

Συνδεθείτε στην web εφαρμογή <http://hk.sky200.com/> για να ανοίξετε λογαριασμό και να καταχωρήσετε το τηλέφωνο με το IMEI της και το S/N.

Μέσω της εφαρμογής θα μπορείτε να βλέπετε:

1. Που βρίσκετε η συσκευή τηλεφώνου σε πραγματικό χρόνο
2. Το Ιστορικό της διαδρομής που έκανε αναδρομικά μέχρι 90 ημέρες πριν
3. Την απόσταση που περπάτησε
4. Το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας του τηλεφώνου
5. Ειδοποίηση SOS εάν πατηθεί από το SOS από το τηλέφωνο
6. Να ορίσετε Geo fence και η εφαρμογή θα σας ειδοποιεί εάν βγει εκτός της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής που εσείς έχετε ορίσει να κινείται.
7. Επίσης θα σας ειδοποιήσει εάν υπερβεί την ταχύτητα που έχετε ορίσει να κινείται

Από την ημερομηνία αγοράς, ο πελάτης έχει εγγύηση ενός έτους.

Οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, αλλά μπορεί να είναι κατάλληλη για την πληρωμή επισκευής: 1) Περισσότερο από την περίοδο εγγύησης. 2) Μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση ή επισκευή βλάβη. 3) Ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση, φύλαξη. 4) Η ετικέτα IMEI είναι σχισμένη ή ασαφής. 5) Ζημία που προκαλείται από ανωτέρα βία.